

ЕС декларация за съответствие

• Директива RoHS (2011/65/ЕС)

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: www.sennheiser.com/download.

Указания за извърряне

• Директива ИУЕЕО (2012/19/ЕС)

Символът на зачертан контейнер на колепа върху продукта, батерията/акумулатора (ако е приложимо) и/или опаковката показва, че след края на експлоатационния си живот тези продукти не трябва да се изхвърлят като битов отпадък, а се предават като специален отпадък. За опаковката, спазвайте правните изисквания за разделно събиране на отпадъци във Вашата държава.

За повече информация относно рециклирането на тези продукти, моля обърнете се към Вашата общинска администрация, към общинските пунктове за събиране на отпадъци или към партньорите на Sennheiser.

Разделното събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, батерии/акумулатори (ако е приложимо) и опаковки има за цел да стимулира рециклирането и/или оползотворяването и да предотврати негативните ефекти, напр. от потенциално съдържащи се вредни вещества. По този начин давате воя важен принос за опазване на околната среда и здравето.

SL Slovenski Jezik

Pomembna varnostna navodila

▷ Пред заčetkom uporabe izdelka natančno in v celoti preberite priločnik za uporabo, varnostna navodila, hitri vodič (kot je priloženo).

▷ Ko izdelek izročite tretji osebi, vedno priložite ta varnostna navodila.

▷ Ne uporabljajte izdelka, ki je očitno okvarjen.

Preprečitev ogrožanja zdravja in nesreč

▷ Ne poslušajte predolgo pri visokih nivojih glasnosti, da ne pride do poslabšanja sluha.

▷ Izdelek proizvaja močnejše trajno magnetno polje, ki lahko povzroči motnjo pri srčnih spodbujevalnikih, vsadnih defibrilatorjih (ICD-jih) in drugih vsadkih. Vedno obdržite razdaljo najmanj 10 cm (3.94") med komponento izdelka, ki vsebuje magnet in srčnim spodbujevalnikom, vsadnim defibrilatorjem ali drugim vsadkom.

▷ Izdelek, pribor in dele embalaže shranjujte izven dosega otrok in domačih živali, da ne pride do nesreč in nevarnosti zadušitve.

▷ Izdelka ne uporabljajte v okolju, kjer je potrebna posebna pozornost (npr. v prometu).

Preprečitev poškodbe izdelka in motenj v delovanju

▷ Izdelek vedno ohranite v suhem stanju in ga ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam (sušilniku za lase, grelniku, daljšemu sončnemu obsevanju itd.), da ne pride do korozije ali deformacije.

▷ Uporabljajte samo priključke/pribor/nadomestne dele, ki jih dobavlja ali priporoča podjetje Sennheiser.

▷ Izdelek čistite samo z mehko, suho krpo.

Namenska uporaba/odgovornost

Te slušalke so načrtovane za uporabo s prenosnimi napravami in Hi-Fi sistemi.

Če se izdelek uporablja za aplikacijo, ki ni navedena v priloženih priločnikih, se to šteje za neustrezno uporabo.

Podjetje Sennheiser ne prevzema odgovornosti za poškodbe, do katerih pride zaradi zlorabe ali napačne uporabe izdelka in njegovih priključkov oz. pribora.

Pred začetkom uporabe izdelka upoštevajte ustrezne državne predpise.

Izjave proizvajalca

Garancija

Podjetje Sennheiser Communications A/S daje za ta izdelek 24 mesecev garancije.

Za trenutne garancijske pogoje obiščite našo spletno stran www.sennheiser.com oz. se obrnite na partnerja podjetja Sennheiser.

V skladu z naslednjimi zahtevami

- Direktiva o splošni varnosti proizvodov (2001/95/ES)
- Ustreza mejam zvočnega tlaka v skladu z ustreznimi državnimi zahtevami.

Izjava EU o skladnosti

• Direktiva RoHS (2011/65/EU)

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.sennheiser.com/download.

Napotki za odstranjevanje

• Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO, 2012/19/EU)

Simbol prekrizanega smetnjaka s kolesi na izdelku, bateriji (po potrebi) in/ali embalaži nakazuje, da tega izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti med normalne gospodinjске odpadke, ampak ga je treba odstraniti ločeno. Pri embalažah prosimo upoštevajte zakonske predpise glede ločevanja odpadkov, ki veljajo v vaši državi.

Nadaljnje informacije glede recikliranja tega izdelka prejmete pri vaši lokalni upravi, na komunalnih zbirnih mestih in mestih za vračilo ali pri vašem partnerju podjetja Sennheiser.

Ločeno zbiranje starih električnih in elektronskih naprav, baterij (po potrebi) in embalaž je namenjeno za spodbujanje ponovne uporabe in/ali recikliranje in preprečevanje negativnih učinkov, npr. zaradi potencialno prisotnih škodljivih snovi. S tem boste dali pomemben prispevek k zaščiti okolja in zdravja.

HR hrvatski jezik

Važne sigurnosne upute

▷ Pažljivo i u potpunosti pročitajte upute za uporabu, vodič za sigurnost, brzi vodič (kako su isporučeni) prije uporabe proizvoda.

▷ Kada predajete proizvod trećim stranama, uvijek im dajte ovaj vodič za sigurnost.

▷ Ne upotrebljavajte vidljivo oštećen proizvod.

Sprječavanje negativnih učinaka na zdravlje i nesreća

▷ Ne slušajte glasno tijekom dugog vremenskog razdoblja da biste spriječili oštećenje sluha.

▷ Proizvod stvara jača trajna magnetska polja koja mogu uzrokovati smetnje srčanim elektrostimulatorima, ugrađenim defibrilatorima (ICD-ovima) i drugim implantatima. Uvijek održavajte udaljenost od barem 10 cm (3,94 inča) između komponente proizvoda koja sadrži magnet i srčanog elektrostimulatora, ugrađenog defibrilatora ili drugog implantata.

▷ Držite proizvod, dodatnu opremu i dijelove ambalaže izvan dosega djece i kućnih ljubimaca kako biste spriječili nesreće i opasnost od gušenja.

▷ Ne upotrebljavajte proizvod u okruženju koje zahtijeva vašu posebnu pažnju (npr. u prometu).

Sprječavanje oštećenja i kvarova proizvoda

▷ Uvijek čuvajte proizvod suhim i ne izlažite ga ekstremnim temperaturama (sušilo za kosu, grijalica, dugo izlaganje sunčevoj svjetlosti itd.) da biste spriječili koroziju ili deformaciju.

▷ Upotrebljavajte samo dodatke / pribor / rezervne dijelove koje isporučuje ili preporučuje tvrtka Sennheiser.

▷ Čistite proizvod samo s pomoću suhe i meke krpe.

Namjena/odgovornost

Ove su slušalice osmišljene za uporabu s prijenosnim uređajima i hi-fi sustavima.

Svaka uporaba proizvoda u svrhu koja nije navedena u odgo-varajućim vodičima za proizvod smatra se neispravnom uporabom.

Tvrtka Sennheiser ne prihvaća odgovornost za štetu koja proizađe iz zloruporabe ili pogrešne uporabe proizvoda i njegovih dodataka/pribora.

Prije početka uporabe proizvoda obratite pažnju na odgovarajuće propise specifične za pojedinu zemlju.

Izjave proizvođača

Jamstvo

Tvrtka Sennheiser Communications A/S daje jamstvo od 24 mjeseca za ovaj proizvod.

Trenutačne jamstvene uvjete potražite na našem web-mjestu www.sennheiser.com ili se obratite partneru tvrtke Sennheiser.

U skladnosti sa sljedećim zahtjevima

• Direktiva o općoj sigurnosti proizvoda (2001/95/EZ)

• Usklađeno s граниčnim vrijednostima zvučnog tlaka prema propisima pojedine zemlje.

EU izjava o skladnosti

• RoHS direktiva (2011/65/EU)

Cjeloviti tekst EU izjave o skladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.sennheiser.com/download.

Napomene za odlaganje u otpad

• WEEE direktiva (2012/19/EU)

Simbol precrtane kante za smeće na kotačima na proizvodu, bateriji / punjivoj bateriji (ako je primjenjivo) i/ili ambalaži upućuje vas na to da se ovi proizvodi na kraju njihova vijeka trajanja ne smiju odložiti preko uobičajenoga kućnog otpada već se moraju odložiti u poseban otpad. Za pakiranja obratite pažnju na zakonske propise za razdvajanje otpada u svojoj zemlji.

Ostale informacije o recikliranju ovih proizvoda dobit ćete kod vaše uprave mjesne zajednice, komunalnih mjesta za skupljanje i povrat ili vašeg Sennheiser partnera.

Zasebno skupljanje elektroničkih i starih elektroničkih uređaja, baterija / punjivih baterija (ako je primjenjivo) i ambalaža služi za poticanje ponovne uporabe i/ili recikliranja i izbjegavanje negativnih učinaka, primjerice na temelju potencijalno sadržanih štetnih tvari. Ovimе ostvarujete važan doprinos zaštiti okoliša i zdravlja.

